eurolite

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

MODE D'EMPLOI

LO-6

LIGHT ORGAN

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for further needs!
Gardez ces instructions pour des utilisations ultérieurs!

© COPYRIGHT
Nachdruck verboten!
All rights reserved!
Réproduction interdite!

CE

Weitere Produkte aus dem EUROLITE-Sortiment:
Further products from the EUROLITE-range:
Autres produits de l'assortiment d' EUROLITE:

Lichteffekte **Lighting effects** **Effets lumineux**	
EUROLITE LO-3 3-Kanal Lichtorgel 3x60 W	42104010
EUROLITE LO-6 6-Kanal Lichtorgel 3x60 W	42104020
EUROLITE PEARL für 2 x 12V 50W	50630255
EUROLITE UFO I/U-1A, 230V/300W	50905005
EUROLITE UFO II, 230V/300W	50905010
EUROLITE UFO III, 230V/300W	50905020
EUROLITE UFO 10	50905030
EUROLITE B-35 incl. 12V/35W	50906580
EUROLITE B-100S incl. 12V/35W	50906590
EUROLITE LUNAR B-15	50906680
EUROLITE SINGLE BALL B-19 für 230V/300W	50907135
EUROLITE DOUBLE BALL "C"/B-20 2x120V/300W	50907138
EUROLITE DOUBLE BALL für 2x 24V/150W	50907140
EUROLITE TRIPLE BALL für 3x 24V/150W	50907142
EUROLITE QUADRO BALL für 4x 24V/150W	50907145
EUROLITE LITTLE STAR für 500W Stabbrenner	51806210
EUROLITE DOUBLE LITTLE STAR für 230V/500W	51806213
EUROLITE DERBY „EC“ für 2x 120V/300W	51806222
EUROLITE MULTI RAY für 2x 120V/300W	51806223
EUROLITE APOLLO II für 2x 36V/400W	51806226
EUROLITE APOLLO „C“ / D-26 für 2x 120V/300W	51806227
EUROLITE TUNNEL-BEAM für 800W Roundlux	51806235
EUROLITE MF-3 für 230V/300W	51806254
EUROLITE MINIFLOWER WHITE, Sound 12V/50W	51808280
EUROLITE MINIFLOWER COLOR, Sound 12V/50W	51808282
EUROLITE MOVING FLOWER III für 230V/300W	51808292
EUROLITE GOBO-FLOWER II für ELC 24V/250W	51808308
EUROLITE SINUS für 2 x 220V/300W Lampe	51808916
EUROLITE SHAKER für 2 x 230V/300W	51808917
EUROLITE COLOR MOON II für 220V/300W	51808919
EUROLITE WING für 1 x 800 W	51812220
EUROLITE MARBLE für 1 x 230V/300W	51812225
EUROLITE FLIMMER-BALL für 1 x 230V/300W	51812230
EUROLITE HALF-BALL/B-10	51812235
EUROLITE DS-10, Pilzfächer, für 230V/100W R-7-s	51812250
EUROLITE FUZZY für 12V/100W EFP-Lampe	51812308
EUROLITE ZIG ZAG "C" für 2x120V/300W	51812541
EUROLITE ZIG ZAG "EC" für 2x120V/300W	51812542
EUROLITE TWIN-LIGHT 2x120V/300W +Stabb.	51812543
EUROLITE MOVING STAR für Lampe 12V 100W	51812575
EUROLITE TURBO für 24V/250W ELC Lampe	51812605
EUROLITE SKY BEAM 1200W HMI	51812670
EUROLITE SKY-FLOWER 2500 für 2500W HMI	51812690
EUROLITE DUOSCAN für 120V/250W ENH	51812900
EUROLITE FLYER Flower-Effekt für 24V/250W	51812910
EUROLITE VENUS für 36 V/400 W	51813000
EUROLITE VENUS „C“ für 230V/400W	51813002
EUROLITE FOUR-WHEELER für 230V/300W	51813030
EUROLITE HELIOS 0/10 V für 1200 W HMI	51905514
EUROLITE ZIG ZAG STROBE	52201400

eurolite® GERMANY

Info-Hotline: +49/9 31/40 61-660

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

eurolite

LO-6
6-Kanal Lichtorgel

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Betriebsanleitung genau beachten.

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, daß Sie sich für eine EUROLITE LO-6 Lichtorgel entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben. Die LO-6 verfügt über ein eingebautes Mikro und die Möglichkeit, die Musikempfindlichkeit einzustellen. Die LO-6 ist ideal für Partyräume und kleine Diskotheken.

Nehmen Sie die LO-6 aus der Verpackung.

Prüfen Sie zuerst, ob Transportschäden vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

SICHERHEITSHINWEISE

Selen Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Netzspannung 230V. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Beachten Sie bitte, daß Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installierung oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Das Gerät kann an jedem beliebigen Ort installiert werden. Achten Sie jedoch darauf, daß das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, daß keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funkionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Beachten Sie bitte, daß eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

INSTALLATION
1.) Nehmen Sie die Fernbedienung aus der Verpackung. Lösen Sie die Befestigungsschraube am Batteriefach und setzen Sie zwei Micro-Batterien (Typ AAA) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, leuchtet die rote LED auf, sobald Sie eine beliebige Taste drücken.

2.) Die Lichtorgel kann sowohl stehend als auch hängend betrieben werden. Für eine stehende Installation ziehen Sie bitte die zwei Stellfüße an der Rückseite des Gerätes heraus. Achten Sie bei der hängenden Installation darauf, daß das Gerät sicher verankert wird.

3.) Schließen Sie das Netztel an die DC-Eingangsbuchse an der Seite der Lichtorgel an. Stecken Sie das Netzteil in eine geeignete Schukosteckdose ein. Schalten Sie die Lichtorgel über den Netzschalter ein. Die Power LED beginnt zu leuchten und die Lichtorgel blinkt von links nach rechts.

4.) Drücken Sie die On/Off-Taste auf der Fernbedienung. Die Lichtorgel befindet sich dann im Stand By-Modus. Die Power LED leuchtet weiterhin.

5.) Um die Lichtorgel abzuschalten muß der Netzschalter am Gerät gedrückt werden. Die On/Off-Taste auf der Fernbedienung kann das Gerät nicht abschalten.

BEDIENUNG

6.) Funktionsbeschreibung:

On/Off-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Stand By-Modus.

Select-Taste
Drücken Sie diese Taste und dann die Up- oder Down-Taste, um eine bestimmte Funktion auszuwählen. Sie können zwischen sieben verschiedenen Funktionen wählen:

Funktion 1 – die Lampen werden von links nach rechts geschaltet
Funktion 2 – die Lampen werden von rechts nach links geschaltet
Funktion 3 – die Lampen werden von außen nach innen geschaltet
Funktion 4 – die Lampen werden von innen nach außen geschaltet
Funktion 5 – die Lampen werden gestrobt
Funktion 6 – eine einzelne Lampe wird angeschaltet (Hold-Funktion)
Funktion 7 – Aktivierung der Musiksteuerung

Speed-Taste
Diese Taste dient zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit. Möchten Sie die Programmgeschwindigkeit erhöhen drücken Sie die Speed-Taste und danach die Up-Taste. Um die Programmgeschwindigkeit zu senken drücken Sie die Speed-Taste und danach die Down-Taste.

Strobe-Taste
Diese Taste hat nur im Strobe-Modus eine Funktion. Mit dieser Taste läßt sich die Strobe-Geschwindigkeit einstellen. Um die Strobe-Geschwindigkeit zu senken drücken Sie die Strobe-Taste und danach die Down-Taste. Um die Strobe-Geschwindigkeit zu erhöhen drücken Sie die Strobe-Taste und danach die Up-Taste.

Hold-Funktion
Über die Hold-Funktion ist es möglich, eine einzelne Lampe anzuschalten. Wählen Sie dazu Funktion 6, drücken Sie die Speed-Taste und drücken Sie die Up- oder Down-Taste um die gewünschte Lampe auszuwählen.
Im Hold-Modus verfügt die Lichtorgel über einen integrierten Schutzkreis, der die gewählte Lampe nach 50 Minuten abschaltet.

Musiksteuerung
A) Drücken Sie die Select-Taste und drücken Sie die Up-Taste, bis sich die Lichtorgel in Funktion 7 befindet. Sie erkennen Funktion 7 daran, daß keine Lampe leuchtet. Sollten einige Lampen leuchten, ist die Musiksteuerung aktiviert.
B) Die Empfindlichkeit des Mikrofons läßt sich erhöhen oder senken. Drücken Sie die Speed-Taste und danach die Down-Taste, um die Empfindlichkeit zu senken, bzw. die Up-Taste, um sie zu erhöhen.
C) Die Lichtorgel verfügt über ein eingebautes Mikrofon sowie über einen zusätzlichen Musikeingang. Wenn Sie die Lichtorgel an Ihr Musikmischpult anschließen möchten, benötigen Sie eine Cinch-Verbindung.

7.) Schutzgitter
Das Schutzgitter kann leicht entfernt werden, indem Sie die zwei Halter gleichzeitig drücken und das Schutzgitter nach vorne abziehen.

AUSTAUSCHEN DER LAMPEN

LEBENSGEFAHR!
Lampe nur bei ausgeschaltetem Gerät einsetzen!
Netzstecker ziehen!

Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen und das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen.

Halogenlampen erreichen Temperaturen von bis zu 200° C.

8.) Austauschen der Lampen
Zum Austauschen der Lampen gehen Sie wie folgt vor:
A) Nehmen Sie das Schutzgitter ab.
B) Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher und entfernen Sie vorsichtig die Farbkappe.
C) Drücken Sie die Birne in die Fassung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie herauszunehmen.
D) Setzen Sie die neue Birne in die Fassung ein, drücken Sie sie in die Fassung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

Bitte beachten Sie:
1. Wird die Spannungsversorgung aus irgendeinem Grund unterbrochen, und die Lichtorgel funktioniert nicht mehr, nachdem wieder Spannung anliegt, schalten Sie das Gerät über den Netzschalter für 10 Sekunden ab und danach wieder an.
2. Wenn Sie die Fernbedienung verlegen und Einstellungen vornehmen wollen, schalten Sie das Gerät über den Netzschalter für 10 Sekunden ab und danach wieder an. Steuern Sie die Lichtorgel über die Tasten an der Vorderseite des Gerätes.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, mit gutem Glasreiniger angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN EUROLITE LO-6:

Spannungsversorgung:	230 V/50 Hz über mitgeliefertes Netzteil
Gesamtanschlußwert:	20 W
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Audio-Anschluß
Audio-Anschlußbuchse:	Cinch
Maße:	610 x 173 x 760 mm
Gewicht:	4 kg

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
9/98 © Alle Angaben ohne Gewähr!